

# MUSIC STORE

## professional

### Update FAME DD-One PRO XT und DD-One Simon Phillips XT

USB Stick im Gerät formatieren.

Gerät einschalten, Taste Song drücken, dann Menu, Format USB Device.

Am PC muss der Ordner „Update“ auf der obersten Seite des USB Sticks erstellt werden.

Die Datei ONEXT.DAT (für DD-One PRO XT) bzw. die DATEI ONEXTSP.DAT (für DD-One Simon Phillips XT) in den Ordner Update kopieren.

Taste Song+Kit+Click gedrückt halten und einschalten.

Das Gerät meldet „Please insert the U Disk“

USB Stick einstecken, nach wenigen Sekunden erkennt das Gerät den Stick und das Update.

Bitte das Update mit der Start/Stop Taste starten. Das Update dauert ca. 1 Minute.

Danach meldet das Gerät „Update succes! Please restart“

Gerät ausschalten und neu starten.

### Update FAME DD-One PRO XT and DD-One Simon Phillips XT

Format the USB stick in the device.

Switch on the device, press the Song button, then Menu, Format USB Device.

On the PC, create the "Update" folder on the top of the USB stick.

Copy the ONEXT.DAT file (for DD-One PRO XT) or the ONEXTSP.DAT file (for DD-One Simon Phillips XT) to the Update folder.

Press and hold the Song+Kit+Click button and switch on.

The unit reports "Please insert the U Disk".

Plug in the USB stick, after a few seconds the device recognizes the stick and the update.

Please start the update with the Start/Stop button. The update takes about 1 minute.

Afterwards the device will report "Update succes! Please restart".

Switch off and restart the device.



# FAME DD-ONE

*professional*

