



MUSIC STORE

professional

Roland TD-50X



2 DrumKits von

SIMON PHILLIPS und

MARCO MINNEMANN



DRU0035560-000

Allgemeiner Hinweis

Die zwei Kits benötigen ca. 21 % des internen Speichers für User Samples.


Wie Sie bereits vorhandene Samples löschen können, erfahren Sie in der TD-50 Bedienungsanleitung im Abschnitt „Organizing User Samples“. Oder setzen Sie Ihr TD-50X auf die Werks-einstellungen zurück „Restoring the Factory Settings (FACTORY RESET)“.

Inhalt der SD-Karte


Drum Kits - MM-Studio-MS Marco Minnemann – DW Custom Drums Kit
 - SP-Studio-MS Simon Phillips – Tama Custom Kit

Einladen der MUSIC STORE Kits

1. Schieben Sie die SD-Karte in den SD-Slot am TD-50X.
2. Drücken Sie den [SD CARD]-Taster.



3. Drücken Sie einmal den Pfeil nach unten, um die Seite 2 (SD CARD BACKUP KIT) aufzurufen.



4. Drücken Sie den [F2] (1KIT LOAD)-Taster und das SD CARD LOAD <1KIT>-Display erscheint:



5. Aktivieren Sie nun mit dem Wheel die Einstellung „With User Sample“.
6. Drücken Sie einmal auf den Pfeil nach unten. Von der SD-Karte wird das erste Kit „MM-Studio-MS“ angezeigt. Mit dem Wheel können Sie nun eines der zwei Kits auf der SD-Karte auswählen.
7. Drücken Sie einmal auf den Pfeil nach unten und Sie gelangen in den Abschnitt USER.
8. Wählen Sie jetzt mit dem Wheel, auf welchen User-Speicherplatz Sie das Kit laden möchten. In unserem Beispiel wählen wir den User-Speicherplatz 71.



9. Drücken Sie nun den F5-Taster. Es erscheint eine Bestätigungsabfrage.



10. Wenn Sie das Kit einladen möchten, wählen Sie mit den Pfeiltasten „OK“ und drücken Sie den [ENTER]-Taster. Die Kit Backup-Datei wird von der SD-Karte geladen. Während dem Einladen zeigt das Display die Meldung:



11. Nachdem das Kit eingeladen wurde, zeigt das Display kurz COMPLETE.

12. Drücken Sie nun auf den Taster KIT und wählen Sie das KIT 71.



13. Wiederholen Sie nun die Einladevorgang für das weitere Kit und wählen Sie einen anderen User Speicherplatz.